



**SMARTY2.0**  
mod. SW064



# Manuel de l'utilisateur

**Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser la montre pour la première fois**

---

**Remarque:** performance étanche - l'appareil ne convient pas à la plongée ou à la natation dans la mer; et ne convient pas aux bains d'eau chaude, aux sources chaudes, aux saunas, etc.

---

## Télécharger l'APP

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'APP.

Remarque: le téléchargement de l'APP sur iPad ou tablette n'est pas pris en charge.



Compatible avec iOS 9.0 & supérieur et Android 5.0 & supérieur.

Si le micrologiciel de la montre ou l'APP n'est pas la dernière version, cela peut affecter l'utilisation de la montre ou de l'APP. Veuillez mettre à jour le micrologiciel de la montre et l'APP avec la dernière version.

Mise à jour du micrologiciel: **[CoolWear]** → **[Dispositif]** → **[Mise à jour du micrologiciel]** → **[mises à jour]**.


Mise à jour APP: **[CoolWear]** → **[Profil]** → **[À propos]** → **[mise à jour]**.

## Connexion APP

1. Activez la fonction Commutateur-Bluetooth et Commutateur-GPS sur votre téléphone mobile. Assurez-vous que la montre n'est pas couplée avec un autre téléphone
  2. Connectez l'appareil directement avec Mobile [CoolWear] → [Dispositif] → [Ajouter un appareil] → Tapez sur le nom de la montre recherchée pour l'associer.
- 

## Paramètres du Téléphone Portable

Assurez-vous que l'autorisation des notifications de l'APP sur votre téléphone mobile est activée: [Téléphone portable] → [Paramètres] → [Notifications] → [Autorisations] → [CoolWear] Réglez toutes les autorisations sur ON.



● Remarque spéciale 1: pour les téléphones Apple avec un système d'exploitation supérieur à iOS 12, accédez à [Paramètres] → [Bluetooth] → [Nom de l'appareil] → appuyez sur  → [Partager les notifications système] → Assurez-vous qu'il est activé.

● Remarque spéciale 2: Si vous ouvrez une application (WeChat/Skype/WhatsApp, etc.) à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone portable, aucun message de notification ne s'affichera sur la montre.


---

**Attention particulière: le téléphone Android nettoie automatiquement les logiciels rarement utilisés, provoquant la fermeture de l'APP en arrière-plan. Veuillez activer les autorisations appropriées pour garantir une utilisation normale.**


---



①



②



double-cliquez ici

affichez cette page

### Gérée manuellement

#### Lancement automatique

Lancement au démarrage ou en arrière-plan



#### Lancement secondaire

Lancement par d'autres applications



#### Exécution en arrière-plan

Exécution en arrière-plan de l'app



OK

---

## Fonctions de la montre

Smartwatch prend en charge de nombreuses fonctions plusieurs modes sportifs, informations météorologiques, plus de cadrans, surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, surveillance de la saturation en oxygène dans le sang, localiser mon téléphone, notifications de messages, etc.



## Description des fonctions

### 1. Chronomètre et compte à rebours

2. shortcut Power on / off, audio Bluetooth, minuterie d'arrêt de l'écran, appel Bluetooth, commande vocale, redémarrage, sans interruption, luminosité de l'écran, paramètres, jeux, écran de verrouillage

Dans la page d'accueil, balayez de haut en bas


### 3. Assistant vocal ai

Assurez - vous d'abord que la montre est connectée à l'application coolwear et que le Bluetooth Audio de la montre est activé,  puis balayez de haut en bas dans la page d'accueil et appuyez sur l'icône. Maintenant, vous pouvez contrôler votre téléphone via les commandes vocales de la montre. 

### 4. Changer le cadran

**Méthode 1:** appuyez longuement sur l'interface principale pendant environ 3 secondes pour accéder rapidement à l'interface du cadran de remplacement

**Méthode 2:** Personnalisez le cadran via le magasin de cadrans de l'app et modifiez le cadran: [coolwear] → [Device] → [dial] → [More] → [select Picture] → ok télécharger et remplacer le nouveau cadran (ne quittez pas l'interface de téléchargement jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé à 100%).



**5. Nombre d'étapes:** Réinitialisation des données actives après 00: 00 tous les jours, vous pouvez afficher l'historique dans l'app

**6. Surveillance de la fréquence cardiaque:** il mesure vos données de fréquence cardiaque. Mesure de la fréquence cardiaque: activez la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque et mesurez automatiquement la fréquence cardiaque après 2 secondes, puis attendez environ 10 à 20 secondes jusqu'à ce que la mesure soit terminée. De plus, si vous avez besoin d'une surveillance automatique de la fréquence cardiaque pendant 24 heures, vous pouvez également configurer cette fonction dans l'app: [coolwear] → [appareil] → activer [Détection automatique de la fréquence cardiaque].

Remarque: 1) assurez - vous que le capteur à l'arrière de la montre touche légèrement la peau et que le bracelet n'est pas trop serré ou lâche. 2) pour mesurer la fréquence cardiaque d'exercice, entrez dans le mode d'exercice pour mesurer.

**7. Surveillance de l'oxygène du sang:** mesurez vos données de saturation en oxygène du sang. Vous pouvez consulter l'historique des mesures dans la fenêtre oxygène du sang de l'app.

**8. Surveillance du sommeil:** il enregistre vos données de sommeil et vous pouvez afficher l'historique dans l'app (heure de surveillance du sommeil par défaut: 20: 00 PM - 10: 00 AM).

**9. Météo:** il est nécessaire de connecter la montre et l'application coolwear pour obtenir des informations météorologiques sur votre emplacement. En outre, vous pouvez aller à [coolwear] → [MY] → [Unit settings] → [Temperature] pour basculer entre  $^{\circ}\text{C}$  et  $^{\circ}\text{F}$ .

Remarque: les informations météorologiques affichées par la montre intelligente proviennent de fournisseurs de services météorologiques tiers. Les informations météorologiques affichées peuvent également être différentes si votre smartphone et votre smartwatch obtiennent des fournisseurs de données météorologiques pour différentes conditions météorologiques.



## 10. Fonction d'appel

### Étape 1 :

Après que le téléphone Android ait réussi à connecter la montre pour la première fois, attendez environ 10 secondes, une demande de couplage audio Bluetooth apparaîtra, appuyez sur couplage. Le téléphone Apple apparie automatiquement le Bluetooth Audio lorsque la montre est connectée avec succès.


### Étape 2 :

Audio Bluetooth → ouvrir







Étape 3: Remarque: 90 secondes après l'appel, la montre passe automatiquement en « mode faible consommation », le bouton apparaît en gris et s'active automatiquement lorsqu'il y a un appel entrant lorsque l'autorisation [Notification d'appel entrant] de l'app est activée.



Étape 4: après avoir connecté audio Bluetooth. Les utilisateurs peuvent cliquer sur la position de l'icône du doigt à droite pour accéder à la page de numérotation pour passer un appel sortant. Ou vérifier la liste des contacts ou vérifier l'historique des appels



Étape 5: synchronisez votre liste de contacts. Ouvrez l'app et appuyez sur "+" dans l'Annuaire téléphonique pour entrer les contacts dont l'utilisateur a besoin pour être appelé dans la vie quotidienne, puis il se synchronise avec la liste de contacts de la montre tant que l'application est connectée.



**11 : contrôle de la musique:** (Connectez la montre à l'application, passez à la page de musique) 1. La montre peut contrôler la musique sur le téléphone pour jouer et contrôler le volume 2. Jouez de la musique via le Haut - parleur de la montre: connectez les paramètres du téléphone audio Bluetooth → entrez dans L'interface musicale, la barre de son de la montre pour jouer de la musique, veuillez rester dans l'interface musicale, sinon après 90 secondes, vous entrerez en mode d'économie d'énergie, si vous voulez jouer à nouveau, vous devez activer [audio Bluetooth] manuellement à nouveau.

**12. Plusieurs modes de mouvement :** les données de mouvement sont automatiquement synchronisées lorsque l'app est connectée, l'enregistrement détaillé des données en mode de mouvement peut être visualisé dans l'app. Remarque: la montre n'a pas de GPS intégré, mais peut utiliser la fonction de suivi GPS en mode sport de l'application.

**13. Exercices de respiration:** Inspirez et expirez comme indiqué à l'écran (les exercices de respiration aident à détendre l'humeur de la personne, à réduire le stress psychologique et à augmenter la capacité pulmonaire).

#### **14. Zhipo (la montre doit être connectée à l'app)**

Méthode 1: dans l'app: Allez dans [coolwear] → [Device] → [zhipo], appuyez sur le bouton d'obturation pour prendre une photo.

Méthode 2: sur la montre: appuyez sur la touche obturateur sur l'interface de la montre pour prendre une photo ou secouez votre bras pour prendre une photo automatiquement.

**15. Rappel sédentaire:** Allez dans [coolwear] → [appareil] → [rappel sédentaire] pour activer / désactiver cette fonction. Si la montre ne détecte pas suffisamment d'activité ou de pas pendant la période définie, la fonction de rappel sédentaire est activée et la montre le rappelle toutes les deux heures.


**16. Fonction d'alarme:** trouvez le réglage de l'alarme sur la montre ou allez dans [coolwear] → [Device] → [Alarm] pour régler l'alarme selon vos besoins. Vous pouvez régler jusqu'à 5 alarmes (l'alarme ne donnera qu'un seul rappel lorsque le temps de réglage est supérieur à 2 minutes).

**17. Rappel d'appel entrant:** Allez dans [coolwear app] → [appareil] → [rappel d'appel entrant] pour activer / désactiver la fonction. Une fois que vous avez activé la fonction de rappel d'appel entrant, la montre peut vous rappeler qu'il y a un appel entrant sur votre téléphone. Remarque: lorsque la montre est connectée au Bluetooth Audio, la montre peut être utilisée pour répondre aux appels.

**18. Levez votre poignet pour réveiller l'écran:** Retournez votre bras, l'écran s'allume automatiquement.

**19. Notification de message:** la montre peut enregistrer les 5 derniers messages.

**20. Changement de style de menu :** balayez vers la gauche sur la page d'accueil pour accéder au menu et double - cliquez rapidement sur le bouton pour passer de 3 options de style de menu.




## 22. Personnaliser la page d'accueil du balayage

à droite : lorsque nous balayons constamment l'écran de droite à gauche, il est livré avec le mouvement, la fréquence cardiaque, le sommeil, la météo, etc. La dernière page indique que l'utilisateur « + » peut ajouter les fonctionnalités qu'il souhaite ajouter.



Lorsque l'utilisateur souhaite supprimer certaines des pages de fonctionnalités ci - dessus et les remplacer par d'autres pages de fonctionnalités (widgets), l'utilisateur peut appuyer longuement sur le Centre de l'écran pendant 3 secondes et une icône de suppression apparaît. Les utilisateurs peuvent faire glisser et sélectionner les fonctionnalités (widgets) à supprimer et appuyer sur le bouton de la Couronne pour quitter, après quoi les utilisateurs peuvent ajouter de nouvelles pages de fonctionnalités à nouveau dans la section « + ».



Remarque: la montre est équipée d'un câble de charge.  
Veuillez utiliser un adaptateur de sortie inférieur à 5V / 1.5a