



Manuel d'utilisation de la montre connectée



Charge et activation

Alignez le chargeur magnétique sur les contacts à l'arrière de la montre jusqu'à ce que l'écran affiche l'indicateur de charge.
Rechargez rapidement la montre lorsque le niveau de batterie est faible. Cet appareil est monobloc ; le boîtier arrière et la batterie ne sont pas démontables.



***Si la montre ne s'allume pas à la réception, chargez-la pendant plus de 10 minutes avant de l'activer**


Boutons et commandes tactiles



Glisser vers le haut : Notifications
Glisser vers le bas : Centre de contrôle
Appui long : Changer de cadran
Glisser vers la gauche : Données sportives
Glisser vers la droite : Barre de raccourcis



Encodeur: Encodeur haute précision intégré. Il permet un réglage précis via la molette, avec un retour fluide lors du glissement et de l'appui. Les changements de fonction sont sans latence, améliorent la sensation tactile et la précision, évitent les faux contacts et offrent un contrôle réactif de toutes les fonctions.



L'appareil est équipé de capteurs haute sensibilité et propose deux modes d'éveil : éclairage automatique en levant le poignet et double tap sur le cadran. L'écran s'allume instantanément en levant la main ou en tapant légèrement le cadran, sans avoir à appuyer sur un bouton pour une utilisation pratique et efficace.

Télécharger l'application de la montre

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application mobile



Scannez le code QR pour télécharger l'app

Connecter la montre

1. Installer l'app « FitCloudPro » Scannez le QR du manuel ou de la montre, ou cherchez « FitCloudPro » sur votre boutique d'applications.

2. Connecter la montre

1) Connexion par QR : Activez le Bluetooth de votre téléphone et ouvrez l'app. (Note : Si l'app ne s'ouvre pas, activez d'abord l'autorisation de localisation.) Appareils-Ajouter un appareil-Associer par QR, scannez le code QR de la montre.

2) Connexion manuelle : Activez le Bluetooth et lancez l'app (activez la localisation si nécessaire). Appareils-Ajouter un appareil-Rechercher des appareils. Sur la montre : faites glisser le centre de contrôle vers le bas-Paramètres-Système-Infos système. Repérez le nom Bluetooth et l'adresse MAC, sélectionnez l'appareil et connectez-vous.

3) Bluetooth appel & musique : Par défaut, le Bluetooth d'appel est désactivé, impossible d'appeler ou d'écouter de la musique. Sur la montre : glissez le centre de contrôle, appuyez sur l'icône casque pour activer le mode audio. Dans les paramètres Bluetooth du téléphone connectez le nom de la montre. Une fois connecté appels et musique fonctionnent normalement.

Présentation des fonctions



NFC

Puce NFC : lecture/écriture instantanée. Copiez cartes d'accès et transport pour vos trajets.



Journal
des appels

Passez des appels via l'historique, contacts favoris ou clavier. Répondez aux appels directement sur la montre.



Mode Ne pas
dérange

Activez-le pendant le repos pour bloquer toutes les notifications et profiter d'un calme total.



Assistant
vocal

Ouvrez des applications et consultez des informations rapidement sans utiliser les mains.



Chronomètre

Démarrer, mettre en pause ou remettre à zéro Jusqu'à 99 enregistrements.



Changement
de cadran

Maintenez l'écran principal 2 secondes pour accéder à la sélection des cadrans. Glissez latéralement puis cliquez pour valider votre choix.



Centre de
contrôle

Raccourcis : Ne pas déranger, éveil au poignet luminosité, paramètres, trouver mon téléphone mode économie d'énergie, informations système.



Alarme

Une fois la montre connectée à l'app, vous pouvez créer des alarmes ponctuelles et répétitives, jusqu'à 5 alarmes au total.

SOS
SOS Urgence

Maintenez le raccourci 5 secondes pour activer une alarme forte.


Calculatrice

7 chiffres max en entrée, pas de nombres négatifs
résultat limité à 8 chiffres.


Contacts

Ajoutez des contacts fréquents sur l' app, synchro automatique, max 10 contacts.


Minuterie

Durées prédéfinies ou personnalisées : Démarrer
Pause, Réinitialiser.


Messages

Connecté à l' app, reçoit les notifications, garde 15 messages récents.


Paramètres

Écran, langue, batterie, QR code et système.


Musique

Contrôle lecture mobile : lecture/pause, volume
changement de titre.


Contacts fréquents

Ajoutez des contacts sur l'app, synchronisés automatiquement. 10 contacts maximum.



Sommeil

Affiche le suivi du sommeil journalier, synchronise les données avec l' app.



Appels

Appelez depuis l' historique, contacts ou clavier répondez aux appels sur la montre.



Données d' activité

Affiche pas, distance et calories ; définis des objectifs dans l' app.



Sports

Modes sport : marche rapide, course, cyclisme randonnée, natation, yoga, vélo elliptique basket-ball. Appuyez sur l'icône pour commencer.



Trouver le téléphone

Si connecté : le téléphone sonne ; sinon affiche « Non connecté ».



Météo

Affiche température et conditions météo en temps réel une fois connecté à l' app.



Calendrier

Affiche la date du jour ; glissez vers le bas pour voir le calendrier.



ChatGPT-AI

Connectez la montre à l'app pour discuter en temps réel avec les assistants IA. Compréhension linguistique recherche d'informations, conseils santé.



Carte
de visite

Ouvrez via le menu rapide. Prend en charge
WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter.



Jeux

Mini-jeux intégrés pour vous divertir pendant votre
temps libre.



Enregistrements
d'activité

Affiche les pas, distance et calories du jour
Définissez vos objectifs dans l'app.



Appareil
photo

Activez l'appareil photo du téléphone et connectez
vous en Bluetooth. Restez à moins de 10 mètres
sans obstacle.

Questions fréquentes

1. La montre ne s'allume pas

Maintenez l'encodeur plus de 3 secondes. Si cela ne fonctionne pas, chargez-la car la batterie est vide.

2. Échec de connexion Bluetooth

- 1) Essayez de redémarrer la montre, puis de vous reconnecter.
- 2) Essayez de redémarrer le Bluetooth de votre téléphone avant de rétablir la connexion.
- 3) Ne connectez pas votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth en même temps.

Pour plus de questions fréquentes, consultez la FAQ dans l' app : [\[Mon compte\] > FAQ](#)

Attention

- 1) Ne pas démonter, réparer ni modifier l'appareil soi-même.
- 2) Éviter les chocs violents pour ne pas l'endommager.
- 3) Ne pas utiliser dans un champ magnétique intense sous la lumière directe du soleil ou dans des températures élevées.
- 4) Ce produit ne sert pas au diagnostic, traitement ou prévention des maladies.
- 5) Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte pour éviter les blessures.

Consignes importantes

- 1、Les mesures sont à titre indicatif uniquement, sans valeur médicale. Suivez les conseils de votre médecin ne pas s'autodiagnostiquer ni se soigner avec cet appareil.
- 2、Indice d'étanchéité 3 ATM : interdit la plongée profonde et les immersions longues. Ne pas exposer à l'eau chaude, la vapeur endommage la montre.
- 3、L'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis. Certaines fonctions varient selon la version logicielle, c'est normal.