

Quick guide SW059



APP:InfoWear

Français

Bouton



Appuyez longuement sur le bouton ALLUMER.

1. Allumer
2. Arrêter



Appuyez longuement sur le bouton RETOUR.

1. Entrez rapidement dans l'interface sports.



Appuyez brièvement sur le bouton ALLUMER.

1. Menu Principal
2. Revenez au niveau précédent



Appuyez brièvement sur le bouton RETOUR.

1. Revenez au cadran principal

Écran



Interface coulissante

1. Interface de message



Faites glisser l'interface vers le haut

1. Interface de contrôle



Interface de balayage vers la gauche

1. Interface de raccourci



Interface de balayage vers la droite

1. Interface de raccourci



Téléchargement de l'application

1. Vous pouvez rechercher l'application "bwea" dans l'App Store / App Store / Google play et d'autres app stores importantes pour la télécharger.
2. Utilisez la fonction de scannage pour scanner le code QR ci-joint pour la télécharger.



Remarque : Une fois le téléchargement et l'installation réussis, veuillez vous inscrire et vous connecter conformément aux instructions de l'interface pour une meilleure expérience et une meilleure utilisation de ce produit.



Utilisez l'application "infowear" sur le téléphone pour appairer avec la montre.

Méthode de fonctionnement de la connexion : Ouvrir l'application » "Périphérique" » "Cliquez pour ajouter un périphérique" » "Sélectionnez un périphérique" » connecté avec succès, vous pouvez terminer l'appariement.

PS:

1. Pour connecter avec succès la montre et le téléphone mobile, vous devez activer le périphérique de connexion Bluetooth du téléphone mobile.

2. Pour utiliser l'application mobile Android, l'utilisateur doit donner une autorisation de localisation et activer la fonction d'informations de localisation du système de téléphonie mobile, sinon l'appareil risque de ne pas pouvoir être recherché.



Mise à niveau du micrologiciel

L'application vous demandera qu'il existe une nouvelle version du micrologiciel, et l'utilisateur peut entrer dans l'interface de l'appareil de l'application et sélectionner la mise à niveau du micrologiciel. La montre peut être utilisée lorsque la batterie est supérieure à 60%. Si la mise à niveau échoue, attendez que la montre redémarre automatiquement, puis reconnectez-vous à l'application pour effectuer l'opération de mise à niveau.



Caractéristiques

Assistance de la Smart watch : GPS, triple positionnement GLONASS / détection d'oxygène sanguin / surveillance continue de la fréquence cardiaque / contrôle de la musique / météo / surveillance du sommeil / caméra à distance, etc.



Consignes de sécurité

1. Bien que les montres intelligentes puissent détecter la fréquence cardiaque dynamique en temps réel, elles ne peuvent pas être utilisées à des fins médicales.
2. Ne pas démonter ou modifier l'équipement et les accessoires sans autorisation, veuillez contacter le service après-vente en cas de défaillance de l'équipement.
3. Si l'équipement n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous de le recharger une fois tous les trois mois.
4. Pour les taches qui ne sont pas faciles à enlever, il est recommandé de frotter avec de l'alcool.