


Mode d'emploi de la montre



Veuillez lire attentivement les instructions

I. Guide de démarrage rapide

a. Découvrir l'appareil



Touche physique

Appuyer sur la touche physique

1. Désactiver les rappels dans l'interface « Rappel ».
2. Allumer l'écran lorsqu'il est éteint.
3. Accéder à la liste des fonctions.

Appuyer et maintenir appuyée la touche physique



Pour allumer l'appareil;

pendant 5 secondes pour réinitialiser le programme sans effacer les données.

b. Allumer / Éteindre

Mise en marche

Lorsque vous commencez à charger l'appareil, il s'activera automatiquement.




Remarque : l'appareil doit être chargé et activé avant la première utilisation. Veuillez toujours utiliser le chargeur d'origine pour charger l'appareil.

Appuyez et maintenir appuyée la touche physique pour allumer l'appareil.

Arrêt

Chemin d'arrêt :

[Réglage]→[Éteindre l'appareil].



II. Téléchargement d'application et association

a. Téléchargement application

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



b. Association

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

III. Fonctionnement de l'écran

Balayer l'écran vers le haut ou le bas

1. Pour basculer entre les pages du même niveau, ou
2. Pour afficher un texte long ou des détails.

Balayer l'écran vers la gauche ou la droite


1. Pour basculer entre les pages du même niveau.

Cliquez sur l'écran

1. Pour aller à la sous-page;
2. Pour terminer l'action correspondante, en fonction de la touche sur l'écran sur laquelle vous avez cliqué.

Cliquer et maintenir appuyé sur l'écran

1. Pour changer le fond d'écran du cadran de la montre.



IV. Caractéristiques

prend en charge des fonctionnalités telles que : modes d'exercice multiples, santé des femmes, météo, boutique de cadrans, entraînement respiratoire, surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, surveillance du niveau de stress, détection du niveau d'oxygène dans le sang, notifications, etc. Pour obtenir des instructions et une FAQ sur ces fonctions, ouvrez l'application pour accéder au guide de l'utilisateur pour obtenir des réponses.

V. Soin et entretien

Voici trois recommandations sur le port et l'entretien :

1. Maintenir l'appareil propre;
 2. Maintenir l'appareil sec;
 3. Ne pas porter l'appareil trop serré.
- * Ne pas utiliser de produits nettoyants ménagers pour nettoyer l'appareil. Utiliser plutôt des nettoyants sans savon.
 - * Pour les taches difficiles à enlever, il est recommandé de frotter avec de l'alcool.

VI. Consignes de sécurité

- Pour prévenir la défaillance de l'appareil, l'incendie et l'explosion, ne jamais placer l'appareil ou ses accessoires dans une zone à très haute température ou à très basse température.
- Pour éviter d'endommager l'appareil et ses accessoires et pour éviter qu'il tombe en panne, protégez toujours l'appareil contre les chocs ou les impacts violents.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil ou ses accessoires sans autorisation. Toute panne de l'appareil doit être signalée à notre service après-vente.

Imperméabilité : l'appareil n'est pas adapté à la plongée, à la natation dans la mer ni pour une utilisation dans un sauna. Il peut être porté dans une piscine, sous la douche (eau froide) et pour les baignades en eaux peu profondes.